



Sliding screen door latch

Puerta de malla deslizante: Cerrojo

Loquet pour moustiquaire coulissante



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

Mount keeper in desired location. Locate latch to engage keeper as shown.

Instale la hembra del cerrojo en la posición deseada y coloque el cerrojo para que enganche como se muestra.

Installez la plaque de fixation à l'endroit désiré. Localisez le loquet pour permettre l'engagement avec la plaque de fixation comme illustré.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE[®]

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374